

PersTime-Micro voor de InteGra gebruikers

Een uniek totaalsysteem voor Inbraak-Toegangscontrole- en aanwezigheidsregistraties



De PersTime- Micro oplossing is gebaseerd op het gebruik van de inbraak meldcentrale InteGra in combinatie met de Toegangscontrole module CA-64SR waarop zowel een A (Toegang) als een B (Uitgang) kaartlezer op wordt aangesloten met de keuze uit een van de vier Proximity kaartlezers voor de Integra. Persttime- Micro is geschikt voor het lezen van badges volgens het voorhoud (proximity) principe, de aanwezigheidsregistratie- Software Persttime en het presentietableau. Met behulp van de persoonlijke badge, kan de medewerker die geautoriseerd is voor het uitschakelen van het alarmsysteem, bij binnenkomst zich melden aan de CZ-EMM serie Proximity kaartlezers. Door deze (Toegang) boeking ontvangt de medewerker bovendien de status "Aanwezig", die dan ook op het presentietableau als zodanig wordt getoond.

LET OP: de Printerpoort van de InteGra wordt hiervoor gebruikt. Het is dus niet meer mogelijk deze poort voor andere doeleinden zoals aansluiting van de Ethernet module toe te passen.

Elke volgende medewerker kan zijn "Aanwezig" boeking uitvoeren op dezelfde CZ-EMM terminal. Voor het melden van een "Afwezig" boeking kan de andere (uitgang) CZ-EMM terminal worden gebruikt ofwel een aparte terminal bij de uitgang.

Zodra de betreffende medewerker een "Uitgang-boeking" heeft verricht, wordt de status van de medewerker op het presentietableau dan ook omgezet naar "Afwezig". Standaard is Persttime- Micro voorzien van een zogenaamde calamiteitenknop waarmee op elk gewenst ogenblik een lijst kan worden uitgeprint waarop alle actueel aanwezige medewerkers staan.

Daarnaast kan de calamiteitenlijst ook automatisch worden doorgestuurd naar maximaal drie e-mail adressen met behulp van Outlook.

Opties:

Persttime- Micro kan extra worden uitgerust met de volgende opties:

- BHV optie
- Absentiebeheer

BHV optie:

De medewerkers met een BHV aantekening worden in het stamblad van de medewerker voorzien van een BHV aantekening. Daarna is het mogelijk om op het presentatietableau de selectie BHV te activeren. In geval van een calamiteit wordt alleen de status van de BHV medewerkers getoond.

Absentiebeheer:

In het stamblad van de medewerker kan voor één of meerdere dagen een absentie worden ingevuld. Daarna wordt deze absentie ook op het presentietableau getoond.

