

# **HIKVISION**



## **2-Wire Video Intercom Bundle**





Gebruikershandleiding

# INHOUD

1 Beschrijving .....	3
1.1 Binnen Station .....	3
1.2 Buiten Station.....	3
1.3 Video/Audio Verdeler.....	4
2 Installatie.....	4
2.1 Systeem Opbouw .....	4
2.2 Installatie deurstation .....	5
2.2.1 Opbouw montage .....	5
2.2.2 Inbouw montage .....	6
2.2.3 Beschermend Schild .....	6
2.3 Installatie binnenstation.....	7
2.4 Installatie video/audio verdeler .....	8
2.4.4 Montage met schroeven .....	8
2.4.5 Montage met DIN rail.....	8
3 Configuratie.....	9
4 APP connectie .....	11
4.1.1 Installeren van de App.....	11
4.1.2 Apparaat toevoegen.....	11
TECHNISCHE ONDERSTEUNING.....	错误!未定义书签。

# 1 Appearance Description


## 1.1 Binnen Station



No.	Description
1	Spannings Indicator
2	Informatie Indicator
3	Alarm Indicator
4	Gesprek beantwoorden / opleggen
5	Deuropener
6	Live Weergave
7	Management knop


No.	Description
8	LCD Scherm
9	Microfoon
10	2 Draads Interface
11	Interface
12	Seriele Poort
13	TF Kaart Slot
14	Luidspreker

## 1.2 Door Station



No.	Description
1	Microfoon
2	Oproep indicator
3	Gespreks Indicator
4	Deuropener Indicator
5	Ingebouwde Camera
6	IR verlichting
7	Luidspreker
8	Oproep Knop
9	Sabotage Knop
10	Gang Box

## 1.3 Video/Audio Verdeler




No.	Description
1	Reset Button
2	Spannings Indicator
3	2 Draads Interface
4	RJ-45 Interface
5	Voeding




- De oproep indicator verandert in geel tijdens een gesprek.
- De gesprek indicator verandert in rood tijdens een gesprek.
- De Deuropener indicator verandert in blauw wanneer de deur geopend wordt.
- De opnames en de berichten worden opgeslagen in de SD-kaart die u van tevoren moet toevoegen.
- Ondersteund max 32GB SD kaart voor het hoofd binnensation, er is geen ondersteuning voor hot-swap.
- Met de standaard bijgeleverde EU voedingsadapter (24VDC, 2.5A) kan het deurstation, hoofd binnenstation en 3 extra binnenstations worden gevoed. Voor meer binnenstations (max 5 extra binnenstations) kan een speciale voedingsadapter (24VDC, 4A) worden gekocht.

## 2 Installatie

### 2.1 System Opbouw




## 2.2 Bedradingschema



## 2.3 Deurstation installatie

### 2.3.1 Opbouw montage


De geadviseerde installatiehoogte is 160mm~165mm.



### 2.3.2 Inbouw montage


De geadviseerde installatiehoogte is 160mm~165mm

De afmetingen van de inbouwruimte moet zijn 104 mm (breed) × 163 mm (lang) × 39 mm (diep).




### 2.3.3 Beschermend Schild

Het beschermend schild is een afzonderlijke accesoire. De afmetingen zijn 113.4 mm (width) × 184.4 mm (length) × 60.55 mm (depth).




## 2.4 Binnenstation installatie

De geadviseerde installatiehoogte is 160mm~165mm.




## 2.5 Video/Audio verdeler installatie

### 2.5.4 Vastzetten met schroeven



### 2.5.5 Vastzetten met DIN rail



#### Opmerkingen

Zorg ervoor dat alle componenten spanningsloos zijn tijdens de installatie.

Kies de benodigde bekabeling afhankelijk van de afstand tussen het deurstation en de video/audio verdeler..

Cable	Weerstand per 100 m	Max. transmissie afstand	Max. Afstand (Deurstation zorgt niet voor de spannings van de deuropener.)	Max. Afstand (Deurstation zorgt wel voor de spannings van de deuropener.)
24AWG	10 $\Omega$	50 m	50 m	30 m
20AWG	7 $\Omega$	100 m	100 m	80 m
18AWG	4 $\Omega$	150 m	150 m	100 m



## 3 Configuratie

---


### **Voordat u begint:**

- Zorg ervoor dat de video/audio verdeler is verbonden met het internet via een netwerkkabel (DHCP-functie is standard ingeschakeld). Controleer of het binnenstation en buitenstation zijn aangesloten op de video/audio verdeler via 2 draads kabels. Zorg ervoor dat alle componenten “aan” staan tijdens de activatie.

### **Steps**


#### ① **Activatie**

U bent verplicht bij het activeren van het apparaat eerst een sterk wachtwoord op te geven voordat u het apparaat kan gebruiken.




#### ② **Selecteer de juiste taal**

Selecteer een taal die u nodig hebt in de drop-down lijst tussen Engels, Italiaans, Duits, Frans and Spanish, etc, English is default.



#### ③ **Selecteer apparaat werkmodus**


U kunt het binnenstation als het belangrijkste indoor station toevoegen door te klikken op de



"Indoor" voorkeuzetoets in de drop-down lijst, als er meer binnenstations moeten worden toegevoegd, kunt u doorgaan met deze voor de extensies 1 ~ 5 één voor één.

#### ④ Kies deurstation (Voor Hoofd binnenstation)

Het zoeken naar het deurstation kan enkele seconden duren, selecteer vervolgens het deurstation.




#### ⑤ Selecteer Hoofd binnenstation


Het zoeken naar het binnenstation kan enkele seconden duren, selecteer vervolgens het juiste binnenstation

##### **NOTE**

Als er geen binnenstations zijn, kunt u deze stap overslaan.



#### ⑥ Configuratie klaar



##### **NOTE**


Voor de configuratie van de binnenstation, zorg ervoor dat de video/audio verdeler is verbonden met het internet via een netwerkkabel voordat u de configuratie start, anders moet u het systeem eerst herstarten nadat u de netwerkkabel met internet heeft verbonden. Of configureer

handmatig de IP adressen van de binnenstations en koppel de apparaten zoals onderstaand is omschreven.

- 1、Click **Settings->Config->SADP** to enter the SADP configuration page, the initial admin password is 888999, you can reset it in the path **Settings->Password ->Edit**.
- 2、 In the SADP interface, you can find out door station, main indoor station, indoor extensions and their IP address on the same LAN, change the conflicting IP address of the indoor stations in the network interface.
- 3、 Back to the SADP interface,click'+', you can link the main indoor station with indoor extensions by one touch key

## 4 APP connectie

---

U kunt een remote verbinding maken via de Hik-Connect App. 

### 4.1.1 Installeren van de App

#### *Voordat u begint*

Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met internet via Wi-Fi of 3/4G.

#### *Volgorde*


1. Download Hik-connection van onze website of app store , en registreer een gebruikersaccount.
2. Start de App Hik-connect, and login in de App.

### 4.1.2 Toevoegen van een Apparaat

#### *Voordat u begint*

- Zorg ervoor dat de apparaten zijn geactiveerd .
- Zorg ervoor dat het deurstation en het binnenstation met elkaar verbonden zijn en dat ze normal communiceren. De video/audio verdeler moet met een netwerkpoort verbonden zijn.

#### **Methode 1 Apparaat toevoegen aan de App via QR Code.**



U kunt het deurstation toevoegen door de QR code aan de achterzijde van het deurstation met



---